

円型用 ステンレスバンド




場所を選ばず 取付可能&簡単調整


ソーラーライト専用取付金具 取扱説明書

製品サイズ・パッケージ内容


取付金具



<側面>



<裏面>



結束バンド (2本)



長さ: 600mm
幅: 7.9mm

ねじ一式 (M4×12mm)



耐荷重: 1.8kg

取付対象: (円柱) 直径 5~18cm

(角柱) 幅 5cm 以上/周長 60cm 未満

お問い合わせ

公式 WEB サイト

<https://heptus.jp>



カスタマーサポート

support@heptus.jp



取付手順



① 取付機器(別売)、工具等を準備する



② 付属のねじを使って適切な向きで取付金具に機器を固定する



③ 付属の結束バンド2本を取付金具に通す



④ 適切な高さ、向きで結束バンドを締めつけて固定する



⑤ 結束バンドの余りを金切りばさみ等で切り落とし、スリットに差し込む



⑥ 緩みがないことを確認して完成

⚠ 注意 ⚠

- 付属のねじ(M4×12mm)が合わない場合は、適切なものを別途ご準備ください
- 結束バンドにゆるみがあると、取付機器のずれ、または落下の危険性があるためしっかり締め込んでください
- 結束バンドを切り落とす場合は、金切りばさみや金属用のニッパー等適切な工具を使用してください
- 金具や工具、結束バンドでけがをしないよう適切な保護具を身に付けてください