

角型用


Hi Heptus

場所を選ばず 取付可能&簡単調整


ソーラーライト専用取付金具 取扱説明書

製品サイズ・パッケージ内容


前面取付金具



<側面>



背面取付金具



<側面>



ねじ(2本)・ナット(4個)
・ワッシャー(6個)



耐荷重： 4.0kg

取付対象：幅 4~10cm 奥行 16cm 以下

⚠ 注意

ライト固定用ねじ(M4/M5)は付属して
おりません

お問い合わせ

公式 WEB サイト
カスタマーサポート

<https://heptus.jp/>
support@heptus.jp




取付手順



- ① ライト(別売)、ライト取付用のねじ(別売)、
工具等を準備する



- ② 取付金具にライトを固定する




- ③ 図のように付属のねじ、ワッシャー、ナットを通し、取付金具を角柱に仮固定する



- ④ 取付金具の段差部分を角柱の角に合わせて



- ⑤ ねじと角柱が平行になるよう、ねじの位置を調整する



- ⑥ 外側のナットを取付金具が変形しない程度に締め込む



- ⑦ ねじの位置がずれないように、内側のナットを締め込む



- ⑧ 緩みやゆがみがないことを確認して完成

⚠ 注意 ⚠

- ライト固定用のねじ(別売)は M4 または M5 をご準備ください
- 締め込みが強すぎると角柱や取付金具の破損の原因になります
- 金具や工具でけがをしないよう適切な保護具をご使用ください